

# BENBOW PISTOLET PRZEDMUCHOWY



## 1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Zastosowanie: BenBow Air Blow Gun to wysokiej jakości narzędzie do czyszczenia zasilane sprężonym powietrzem, przeznaczone do efektywnego usuwania kurzu, brudu, piasku i zanieczyszczeń z różnych powierzchni. Idealne zarówno do użytku profesjonalnego, jak i domowego, doskonale sprawdza się przy czyszczeniu wnętrz i zewnętrznych elementów pojazdów, w tym tapicerki, dywaników, wykładzin, otworów wentylacyjnych, komór silnika oraz trudno dostępnych miejsc. Narzędzie wykorzystuje sprężone powietrze do stworzenia efektu tornada, który skutecznie usuwa nawet głęboko osadzone zanieczyszczenia bez konieczności używania agresywnych środków chemicznych.

1.2 Dane dostawcy karty charakterystyki: Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

## 2. DOSTĘPNE WARIANTY:

**BenBow Air Blow Gun Metal (Classic) 010**

**BenBow Air Blow Gun ALU Premium (021)**

## 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Materiał</b>	Aluminium, Stal nierdzewna
<b>Połączenie</b>	1/4" Male
<b>Liczba obrotów</b>	9,000 RPM
<b>Zużycie powietrza</b>	150 L/min
<b>Ciśnienie robocze</b>	6.2 bar
<b>Waga</b>	450 g (010) 230g (021)

## 4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Classic Blow Gun generuje znaczny poziom hałasu. Należy nosić ochronniki słuchu, aby uniknąć hałasu szkodliwego dla zdrowia.
- Podczas pracy z Classic Blow Gun drobne elementy mogą zostać uniesione w powietrze: Należy nosić okulary ochronne, aby zapobiec urazom oczu.
- Classic Blow Gun należy używać wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach.
- Nigdy nie obsługuj Classic Blow Gun przy ciśnieniu wyższym niż określone w specyfikacji technicznej.
- Nigdy nie kieruj Classic Blow Gun w stronę twarzy lub ciała.
- Classic Blow Gun należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Zalecamy, aby nie czyścić żadnych elementów związanych z bezpieczeństwem, np. pasów bezpieczeństwa, modułów elektrycznych lub elektronicznych, za pomocą Classic Blow Gun.

# JAK UZYWAĆ?



# 1

Usuń luźne zanieczyszczenia  
Użyj szczotki lub odkurzacza, aby usunąć wszelkie luźne zabrudzenia z powierzchni, którą chcesz wyczyścić.

# 2

Podłącz do kompresora  
Podłącz urządzenie do kompresora o parametrach zgodnych z tymi podanymi w instrukcji obsługi.

# 3

Zachowaj odpowiednią odległość  
Trzymaj dyszę w odległości 1–3 cm od czyszczonej powierzchni, aby uzyskać optymalne rezultaty.

# 4

Aktywuj i czyść  
Naciśnij spust i skieruj dyszę na powierzchnię. Przesuwaj urządzenie powoli, wykonując okrężne ruchy podczas czyszczenia.

# 5

Wyczyść dyszę  
Aby wyczyścić dyszę, skieruj ją do wiadra i wciśnij spust do końca, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia z plastikowej rurki i dyszy.