

BENBOW ADAPTERY DO ODKURZANIA



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Zastosowanie: Adaptery do odkurzenia BenBow to wysokiej jakości końcówki czyszczące, zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności odkurzenia dzięki technologii pneumatycznego obrotu. Tworzą one potężny efekt wiru, który rozluźnia uporczywe zanieczyszczenia, takie jak brud, piasek, sierść zwierząt i osady, które są natychmiast odkurzane. Są idealne do głębokiego i dokładnego czyszczenia wnętrza pojazdów, dywanów domowych, tapicerowanych mebli i innych tekstyliów.

1.2 Szczegóły dostawcy karty charakterystyki Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY:

Black Storm
Blue Storm
Classic

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Classic	Blue Storm	Black Storm
Materiał	Aluminium, stal nierdzewna		
Połączenie	1/4" Male		
Liczba obrotów	7,500 RPM	10,000 RPM	10,000 RPM
Zużycie powietrza	200 L/min	200 L/min	150 L/min
Ciśnienie robocze	6.2 bar		
Waga	780 g	790 g	899 g
Mechanizm obrotowy	Obrotowy wąż silikonowy	Obrotowy wąż silikonowy	Obrotowy wąż metalowy

Kompatybilność z odkurzaczem

Tak (z adapterami)

4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie kieruj urządzeniem na siebie ani na inne osoby podczas pracy.
- Używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania uwolnionych cząstek.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia z kompresorem i odkurzaczem są bezpieczne przed uruchomieniem.
- Nie przekraczaj zalecanego ciśnienia roboczego, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI:

- Po użyciu odłącz wąż odkurzacza i zanurz dyszę w wiadrze z czystą wodą.
- Włącz urządzenie, aby przepłukać dyszę, skutecznie czyszcząc lejek i przedłużając żywotność urządzenia.
- Regularne czyszczenie jest zalecane, aby utrzymać optymalną wydajność.

PL



JAK UZYWAĆ?

1

Podłącz szybkozłączkę oraz wąż z kompresora powietrza do urządzenia.

2

Przymocuj odpowiednią dyszę ssącą i adapter pasujący do Twojego odkurzacza.

3

Włącz odkurzacz i używaj urządzenia do kontrolowania przepływu powietrza, naciskając spust lub regulując zielony zawór.

4

PAMIĘTAJ: Po wyczyszczeniu powierzchni najpierw zamknij dopływ powietrza, a następnie wyłącz odkurzacz. Wyczyść dyszę oraz mechanizm obrotowy wodą (można je zanurzyć w wiadrze) i dokładnie osusz mikrofibrą.

Ważne uwagi:

- Używaj urządzenia wyłącznie na płaskich powierzchniach, ponieważ krawędzie i wystające części mogą uszkodzić mechanizm obrotowy.
- Zawsze włączaj odkurzacz przed uruchomieniem urządzenia i wyłączaj go jako ostatni. Dzięki temu cały brud zostanie odpowiednio odessany, a nie rozprzestrzeni się ponownie na czyszczoną powierzchnię.