

BENBOW CLASSIC PISTOLET PRZEDMUCHOWY



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

BenBow Classic Pistolet przedmuchowy

1.1 Odpowiednie zastosowania: Pistolet powietrzny na sprężone powietrze usuwa wodę lub wilgoć z najtrudniej dostępnych zakamarków pojazdu podczas czyszczenia lub detailingu samochodu, zapewniając doskonały efekt suszenia. Może być stosowany zarówno w domu, jak i w profesjonalnych warsztatach detailingu samochodowego do usuwania kurzu, brudu, piasku i innych zanieczyszczeń z niedostępnych miejsc w samochodzie. W połączeniu z jednoczesnym zasysaniem wzburzonych zanieczyszczeń przez "Tornado", osiąga się świetne rezultaty.

1.2 Dane dostawcy karty charakterystyki Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polska. Numer alarmowy: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY:

BenBow 008 Pistolet przedmuchowy
BenBow 008 Pistolet przedmuchowy x2

3. DANE TECHNICZNE

Materiał	Aluminium, Stal nierdzewna
Połączenie	1/4" męski
Zużycie powietrza	200l/min
Liczba obrotów	7500 rpm
Ciśnienie robocze	10,3-15 bar
Waga	378g

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Pistolet Classic Blow Gun generuje znaczny hałas. Proszę używać ochronników słuchu, aby uniknąć hałasu szkodliwego dla zdrowia.
- Podczas pracy z pistoletem Classic Blow Gun małe elementy mogą być wyrzucane w powietrze: noś okulary ochronne, aby zapobiec urazom oczu.
- Używaj pistoletu Classic Blow Gun wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nigdy nie używaj pistoletu Classic Blow Gun przy ciśnieniu wyższym niż podane w specyfikacji technicznej.
- Nigdy nie kieruj pistoletu Classic Blow Gun w stronę twarzy lub ciała.
- Trzymaj pistolet Classic Blow Gun poza zasięgiem dzieci.

Zalecamy, aby nigdy nie czyścić żadnych elementów związanych z bezpieczeństwem, np. pasów bezpieczeństwa, modułów elektrycznych lub elektronicznych, za pomocą pistoletu przedmuchowego Classic Blow Gun.

JAK UZYWAĆ?


1

Usuń luźne zanieczyszczenia
Użyj szczotki lub odkurzacza, aby usunąć wszelkie luźne zabrudzenia z powierzchni, którą chcesz wyczyścić.

2

Podłącz do kompresora
Podłącz urządzenie do kompresora o parametrach zgodnych z tymi podanymi w instrukcji obsługi.

3

Zachowaj odpowiednią odległość
Trzymaj dyszę w odległości 1–3 cm od czyszczonej powierzchni, aby uzyskać optymalne rezultaty.

4

Aktywuj i czyść
Naciśnij spust i skieruj dyszę na powierzchnię. Przesuwaj urządzenie powoli, wykonując okrężne ruchy podczas czyszczenia.

5

Wyczyść dyszę
Aby wyczyścić dyszę, skieruj ją do wiadra i wciśnij spust do końca, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia z plastikowej rurki i dyszy.