


BENBOW TUBKI BLUE STORM



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Zastosowanie: Tubka dyszy BenBow to wysokiej jakości część zamienna przeznaczona do pistoletów czyszczących BenBow Blue Storm oraz innych kompatybilnych modeli z niebieskim wężem. Niezbędna do utrzymania wydajności i skuteczności sprzętu czyszczącego, te tubki są łatwe do wymiany i pomagają wydłużyć żywotność pistoletów czyszczących. Tubki posiadają opatentowane otwory zwiększające wydajność, co zapewnia optymalną pracę podczas użytkowania.

1.2 Szczegóły dostawcy karty charakterystyki Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY:

Blue Storm Tubka – x1, x5, x10

Blue Storm Tubka z włosiem – x1, x5, x10

Blue Storm Tubka z metalowym pierścieniem – x1, x5, x10

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Tubka	Tubka z włosiem	Tubka z metalowym pierścieniem
Materiał	Wysokiej jakości plastik	Wysokiej jakości plastik	Plastik z pierścieniem ze stali nierdzewnej
Długość	12,5 cm	12,5 cm (tubka) + 2,5 cm (włosie)	12,5 cm
Średnica dyszy	4,3 cm	5,3 cm	4,3 cm
Średnica gwintu	1,25 cm	1,25 cm	1,25 cm
Kompatybilność		Modele 100, 101, 102, 108	
Cechy szczególne	Standardowa tubka wymienna	Włosie zatrzymuje kurz i ogranicza rozprysk chemii	Zwiększona trwałość dzięki metalowemu pierścieniowi
Waga	21 g	41 g	41 g

4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Upewnij się, że tubka dyszy jest prawidłowo zamocowana przed uruchomieniem pistoletu czyszczącego.
- Podczas używania tubki z włosiem, włosie pomaga zatrzymywać cząstki kurzu i ogranicza rozprzestrzenianie się chemikaliów w powietrzu, zmniejszając ryzyko wdychania.
- Regularnie sprawdzaj tubkę dyszy pod kątem zużycia i uszkodzeń; w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń wymień ją, aby zachować optymalną wydajność.

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI:

Aby wydłużyć żywotność tubki dyszy i zminimalizować gromadzenie się brudu:

- Od czasu do czasu wyłącz dopływ płynu podczas czyszczenia tapicerki.
- Zanurz tubkę do połowy w wodzie lub roztworze czyszczącym.
- Naciśnij spust kilka razy, aby przepłukać zanieczyszczenia z wnętrza tubki.

PL

JAK UŻYWAĆ?

**1**

Odkręć tubkę wymagającą wymiany od pistoletu czyszczącego lub przedmuchowego i zdejmij plastikową podkładkę z gwintu.

2

Dokładnie wyczyść gwint pistoletu i sprawdź inne komponenty, takie jak wąż, aby upewnić się, że są w dobrym stanie i nie wymagają wymiany.

3

Założ plastikową podkładkę z powrotem na wyczyszczony gwint i ostrożnie przykręć nową tubkę, upewniając się, że jest kompatybilna z modelem Twojego pistoletu.

4

Naciśnij kilkakrotnie spust pistoletu, aby sprawdzić, czy tubka nie zakłóca obrotu węża. W razie problemów powtórz kroki 1–3, aby je rozwiązać.