

PISTOLET PRZEDMUCHOWY BENBOW CLASSIC Z DYSZĄ VENTURI



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Pistolet przedmuchowy BenBow Classic z dyszą Venturi.

1.1 Zastosowanie:

Wyjątkowa dmuchawa do wydmuchiwania, odkurzania, wyrzucania oraz usuwania brudu i wody z trudno dostępnych miejsc, takich jak szczeliny między plastikowymi elementami, dywaniki samochodowe, fotele i sofy. Idealna do suszenia karoserii i szyb samochodowych dzięki potężnemu strumieniowi powietrza zapewnianemu przez dyszę Venturi. Doskonały sposób na zapobieganie powstawaniu plam wodnych po myciu pojazdu.

1.2 Dane dostawcy karty charakterystyki

Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY:

BenBow 001 pistolet przedmuchowy z dyszą Venturi i gumową końcówką
BenBow 050 pistolet przedmuchowy z dyszą Venturi

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	Aluminium, stal nierdzewna
Przytącze	1/4" męskie
Zużycie powietrza	450l/min
Przepływ powietrza	1000l/min
Ciśnienie robocze	10.3-15 bar
Waga	340g

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Pistolet przedmuchowy Venturi BenBow Classic powoduje znaczny hałas. Proszę nosić ochronniki słuchu, aby uniknąć hałasu, który może być szkodliwy dla zdrowia.
- Podczas pracy z pistoletem przedmuchowym Venturi BenBow Classic małe części mogą być unoszone w powietrze: noś okulary ochronne, aby zapobiec urazom oczu.
- Używaj pistoletu przedmuchowego Venturi BenBow Classic tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nigdy nie używaj pistoletu przedmuchowego Venturi BenBow Classic przy ciśnieniu wyższym niż w specyfikacji technicznej.
- Nigdy nie kieruj pistoletu przedmuchowego Venturi BenBow Classic w stronę twarzy lub ciała.
- Trzymaj pistolet przedmuchowy Venturi BenBow Classic poza zasięgiem dzieci.

Zalecamy, aby nigdy nie czyścić żadnych elementów związanych z bezpieczeństwem, np. pasów bezpieczeństwa, modułów elektrycznych lub elektronicznych, pistoletem przedmuchowym Venturi BenBow Classic.

JAK OBSŁUGIWAC

1

Podłącz do kompresora i użyj sprzętu ochronnego
Podłącz urządzenie do kompresora o parametrach zgodnych z instrukcją. Zaleca się noszenie okularów ochronnych i ochronników słuchu podczas użytkowania.

2

Zachowaj odpowiedni dystans
Trzymaj dyszę w odległości 1–3 cm od powierzchni, aby zminimalizować ryzyko zarysowań.

3

Pierwsze uruchomienie
Skieruj dyszę z dala od powierzchni czyszczącej i kilkakrotnie naciśnij spust, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z dyszy przed rozpoczęciem pracy.

4

Praca na powierzchni czyszczącej
Skieruj dyszę na powierzchnię i naciśnij spust. Podczas pracy poruszaj urządzeniem powoli i równomiernie.

5

Nie rozkręcaj dyszy Venturi
Unikaj demontażu dyszy Venturi, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.